

# MONTAGEANLEITUNG MLT DISTANZHALTER-SET




Pro Traverse wird 1 Set (**Art. Nr. 114350MLT2DH**) benötigt.

Durch die Distanzhalter werden ca. 150 mm gewonnen, wodurch das Stapeln mit dem Gabelstapler erleichtert wird.



## SCHRITT 1

Die Distanzhalter werden in die Rohre am Anfang und am Ende der Traverse eingesteckt.



## SCHRITT 2

Die eingesteckten Distanzhalter mittels Klappstecker (**Art. Nr. HOF30021**) sichern.

## SCHRITT 3

Ein weiterer Dolly inkl. Traverse kann nun aufgestapelt werden.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS MLT DISTANCE HOLDER-SET



1 set is required per truss (**Item no. 114350MLT2DH**).

Approx. 150 mm are gained by the spacer, which makes stacking with the forklift easier.



## STEP 1

The spacers are inserted into the pipes at the beginning and at the end of the truss.



## STEP 2

Secure the inserted spacers by means of folding plug (**Item no. HOF30021**).

## STEP 3

Another dolly incl. truss can now be stacked.